



Nintendo Switch™ Dock Set

Nintendo

Art.-Nr.: 10010891

FXA-HAC-A-CAS-ENCZHUPLSK-C5

ENGLISH

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use the AC adapter (HAC-002(EUR)) to charge the Nintendo Switch console and its accessories.
- Connect the AC adapter to the correct voltage (AC 100 – 240V).
- Do not use voltage transformers or plugs that deliver reduced amounts of electricity.
- The AC adapter should be plugged into a nearby, easily accessible socket.
- The AC adapter is for indoor use only.
- Do not expose these products to microwaves, high temperatures or direct sunlight.
- Do not let these products come into contact with liquid and do not use them with wet or oily hands.
- Do not expose these products to excessive force and do not pull or twist the cables too tightly.
- Do not touch the AC adapter connectors with your fingers or metal objects.
- Do not touch the AC adapter or connected devices while charging during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, unplug the AC adapter from the socket and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair these products. If these products are damaged, stop using them and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

⚠ WARNING – General

- Keep these products and packaging materials away from young children. Packaging items may be swallowed. The cables can coil around the neck.

CAREFUL USAGE

- If these products become dirty, wipe them with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

Nintendo Customer Support

<http://contact.nintendo.eu>

Disposal of these Products

Do not dispose of these products in household waste. For details see <http://docs.nintendo-europe.com>

ČESKY

Zásady ochrany zdraví

Čtěte prosím pozorně informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nepozornost může vyústit ve škodu nebo zranění. Tento produkt by měl být užíván dětmi vždy pod dohledem dospělé osoby.

⚠ VAROVÁNÍ – Bezpečné zacházení s elektřinou

- Pro dobíjení konzole Nintendo Switch a příslušenství používejte dobíjecí AC kabel (HAC-002(EUR)).
- Dobíjecí AC kabel zapojte do zásuvky pod správným napětím (AC 100 – 240V).
- Nepoužívejte transformátory nebo koncovky, které snižují elektrické napětí.
- Dobíjecí AC kabel by měl být zapojen do neďaleké, jednoduše přístupné zásuvky.
- Dobíjecí AC kabel není uzpůsobený pro použití venku.
- Nevstavujte tyto produkty působení mikrovln, vysokých teplot nebo přímého slunečního záření.
- Tyto produkty nesmí přijít do styku s tekutinami, proto se jich nedotýkejte mokřýma či mastnýma rukama.
- Nevstavujte tyto produkty nepřiměřenému tlaku. Netahejte za kabel a neobtačujte ho příliš pevně.
- Nedotýkejte se konektorů AC kabelu prsty nebo kovovými předměty.

- Při bouřce se nedotýkejte nabíjecího AC kabelu a k němu připojených zařízení.
- Pokud uslyšíte podivný zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte něco zvláštního, vypojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte Servisní středisko distributora.
- Nerozebírejte ani se nepokoušejte tyto produkty opravovat. Pokud jsou tyto produkty poškozeny, přestaňte je používat a kontaktujte Servisní středisko distributora. Nedotýkejte se poškozených míst. Vyvarujte se kontaktu s jakoukoli vytékající tekutinou.

⚠ VAROVÁNÍ – Obecné

- Držte tyto produkty a obalový materiál z dosahu malých dětí. Obalové předměty mohou být omylem vdechnuty. Kabely si mohou obtočit kolem krku.

BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

- Pokud se produkty zašpiní, otřete je měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidlo ani jiná rozpouštědla.

Servisní středisko distributora

<https://www.mojenintendo.cz/kontakt/>

Likvidace produktu

Nevyhazujte tyto produkty do směsného komunálního odpadu. Pro více informací navštivte <http://docs.nintendo-europe.com>

MAGYAR

Egészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el, és tartsa be az egészségügyi és biztonsági utasításokat. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy árárokat okozhat. A terméket gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

⚠ FIGYELMEZTETÉS - Elektromos biztonság

- Használja a hálózati töltőt (HAC-002(EUR)) a Nintendo Switch konzol és tartozékai töltéséhez.
- Csatlakoztassa a hálózati töltőt a megfelelő feszültséghez (AC 100 - 240V).
- Ne használjon feszültségátalakítókat vagy olyan csatlakozókat, amelyek csökkentett mennyiségű villamos energiát szolgáltatnak.
- Csatlakoztassa a hálózati töltőt egy közeli, könnyen megközelíthető konnektorhoz.
- A hálózati töltő kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Ne tegye ki a termékeket mikrohullámoknak, magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.
- Ne hagyja, hogy a termékek folyadékkal érintkezzenek, és ne használja a termékeket nedves vagy olajos kézzel.
- Ne tegye ki a termékeket nagy erőhatásnak. Ne húzza, csavarja, vagy tekerje össze túl szorosan a kábeleket.
- Ne érjen a hálózati töltő csatlakozóihoz az ujjaiával vagy fém tárgyakkal.
- Vihar idején ne nyúljon a bedugott hálózati töltőhöz, húzza ki a hálózati töltőt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a Forgalmazói szervizközponttal.
- Ne szerelje szét, vagy próbálja saját maga megjavítani a termékeket. Ha a termékek megsérültek, hagyja abba a használatukat, és lépjen kapcsolatba a Forgalmazói szervizközponttal. Ne érjen a sérült részekhez. Kerülje a kiszárgított folyadékkal való érintkezést.

⚠ FIGYELMEZTETÉS - Általános figyelmeztetések

- A termékeket és a csomagolóanyagokat tartsa kisgyermekektől távol. A kisgyermekek a csomagolás elemeit véletlenül lenyelhetik. A kábelek a nyakra tekeredve fulladást okozhatnak.

KÖRÜLTEKINTŐ HASZNÁLAT

- Ha a termékek beszenyeződnek, törölje le azokat egy puha, száraz ruhával. Kerülje hígító vagy más oldószerek használatát.

Forgalmazói szervizközpont

<https://www.nintendo.hu/elerhetosegek/>

Hulladékkezelés

A terméket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. A terméken használt jelzések és szimbólumok magyarázatát a <http://docs.nintendo-europe.com> webloldalon találja meg.

POLSKI

Zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku możliwe jest narażenie zdrowia lub uszkodzenie produktu. Dzieci powinny używać tego produktu jedynie pod opieką dorosłych.

⚠ OSTRZEŻENIE – Bezpieczeństwo elektryczn

- Do ładowania konsoli Nintendo Switch i jej akcesoriów należy używać zasilacza sieciowego (HAC-002(EUR)).
- Podłącz zasilacz do prawidłowego napięcia (AC 100 – 240V).

- Nie używaj transformatorów napięcia lub wtyczek, które zmieniają napięcie elektryczne.
- Zasilacz należy podłączyć do pobliskiego, łatwo dostępnego gniazdka.
- Zasilacz służy wyłącznie jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania w pomieszczeniach.
- Nie wystawiaj tych produktów do działania mikrofal, wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie dopuszczaj do kontaktu tych produktów z cieczami i nie dotykaj ich mokrymi lub tłustymi rękami.
- Nie narażaj tych produktów na nadmierne uszkodzenia mechaniczne. Nie ciągnij za kable ani nie skręcaj ich zbyt ciasno.
- Nie dotykaj zasilacza sieciowego palcami lub metalowymi przedmiotami.
- Nie dotykaj zasilacza lub podłączonych urządzeń, które się ładują, podczas burzy.
- Jeśli usłyszysz dzwiny dźwięk, zobaczysz dym lub poczujesz podejrzany zapach, odłącz zasilacz od gniazdka i skontaktuj się z centrum serwisowym dystrybutora.
- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać tych produktów. Jeśli te produkty są uszkodzone, przestań ich używać i skontaktuj się z centrum serwisowym dystrybutora. Nie dotykaj uszkodzonych miejsc. Unikaj kontaktu z wyciekającym płynem.

⚠ OSTRZEŻENIE - Ogólne

• Prosimy trzymać te produkty oraz opakowanie z dala od małych dzieci. Części opakowania mogą zostać nieumyślnie połknięte. Przewody mogą owinać się wokół szyi.

OSTROŻNE UŻYWANIE

• Jeśli zasilacz sieciowy ulegnie zabrudzeniu, należy go przetrzeć miękką, suchą szmatką. Unikaj używania alkoholu, rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników.

Centrum serwisowe dystrybutora

<https://www.nintendo.pl/kontakt/>

Utylizacja produktu

Nie wyrzucaj tego produktu z odpadem domowym. Więcej informacji na <http://docs.nintendo-europe.com>

SLOVENSKY

Zásady ochrany zdravia

Čítajte, prosím, pozorne informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Nepozornosť môže vyústiť do škody alebo zranenia. Tento produkt by mal byť používaný deťmi vždy pod dohľadom dospeljej osoby.

⚠ VAROVANIE – Bezpečné zaobchádzanie s elektrinou

- Na dobojanie konzoly Nintendo Switch a príslušenstva používajte nabíjaci AC kábel (HAC-002(EUR)).
- Nabíjaci AC kábel zapájajte do zásuvky pod správnym napätím (AC 100 – 240V).
- Nepoužívajte transformátory alebo koncovky, ktoré znižujú elektrické napätie.
- Nabíjaci AC kábel by mal byť zapojený do neďalekej, jednoducho prístupnej zásuvky.
- Nabíjaci AC kábel nie je prispôsobený na používanie vonku.
- Nevstavujte tieto produkty pôsobeniu mikrovln, vysokých teplôt alebo priameho slnečného žiarenia.
- Tieto produkty nesmie prísť do styku s tekutinami, preto sa ho nedotykajte mokrymi či masťnými rukami.
- Nevstavujte tieto produkty neprimeranému tlaku. Neťahajte za kábel a neobtáčajte ho príliš pevne.
- Nedotýkajte sa konektorov AC kábla prstami alebo kovovými predmetmi.
- Pri búrke sa nedotýkajte nabíjacieho AC kábla a k nemu pripojených zariadení.
- Ak začujete podyvny zvuk, uvidíte dym alebo ucítite niečo zvláštne, odpojte napájaci kábel a kontaktujte Servisné stredisko distribútora.
- Nerozoberajte ani sa nepokúšajte tieto produkty. Ak sú tieto výrobky poškodené, prestaňte ich používať a kontaktujte Servisné stredisko distribútora. Nedotýkajte sa poškodených miest. Vyvarujte sa kontaktu s akoukoľvek vytekajúcou tekutinou.

⚠ VAROVANIE – Všeobecné

• Držte tieto produkty a obalový materiál mimo dosahu malých detí. Obalové predmety môžu byť omylom vdychnuté. Káble si môžu obtočiť okolo krku.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

• Ak sa AC kábel zašpiní, utrite ho mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte alkohol, riedidlo ani iné rozpúšťadlá.

Servisné stredisko distribútora

<https://www.nintendo.sk/kontakt/>

Likvidácia tohto produktu

Nevyhádzajte tento produkt do zmesového komunálneho odpadu. Pre viac informácií navštívte <http://docs.nintendo-europe.com>

For explanation of the symbols and markings used on this product, see <http://docs.nintendo-europe.com>
 Vysvětlivky symbolů a značek na tomto produktu naleznete na <http://docs.nintendo-europe.com>
 A termékén használt jelzések és szimbólumok magyarázatát a <http://docs.nintendo-europe.com> weboldalon találja meg.
 Wyjaśnienia symboli i oznaczeń użytych na tym produkcie znajdują się na stronie <http://docs.nintendo-europe.com>
 Vysvětlivky symbolov a značek na tomto produkte nájdete na <http://docs.nintendo-europe.com>



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
 EU authorised representative & importer: Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

Ecodesign Information for the Nintendo Switch AC Adapter • Informace o ekodesignu nabíječho AC kabelu pro Nintendo Switch • A Nintendo Switch Hálózáti töltő környezetbarát tervezési (Ecodesign) információi • Informacje dotyczące ekoprojektu dla zasilacza sieciowego Nintendo Switch • Informácie o ekodizajne nabíjacieho AC kábla pre Nintendo Switch

Commercial registration number of EU authorised representative • Obchodní registrační číslo zplnomocněného zástupce EU • Az uniós meghatalmazott képviselő cégjegyzékszám • Numer wpisu do rejestru handlowego upoważnionego przedstawiciela UE • Obchodné registračné číslo splnomocneného zástupcu EÚ	HRB 101840	
Model identifier • Identifikátor modelu • Modellazonosító • Identifikator modelu • Identifikátor modelu	HAC-002(EUR)	
Input voltage • Vstupní napětí • Bemeneti feszültség • Napięcie wejściowe • Vstupné napätie	AC 100-240V	
Input AC frequency • Vstupní frekvence střídavého proudu • AC bemeneti frekvencia • Częstotliwość wejściowa prądu zmiennego • Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60Hz	
Output voltage • Výstupní napětí • Kimeneti feszültség • Napięcie wyjściowe • Výstupné napätie *	DC 5.0V	DC 15.0V
Output current • Výstupní proud • Kimeneti áramerősség • Prąd wyjściowy • Výstupný prúd	1.5A	2.6A
Output power • Výstupní výkon • Kimeneti teljesítmény • Moc wyjściowa • Výstupný výkon	7.5W	39.0W
Average active efficiency • Průměrná činná účinnost • Aktiv üzemmódban mért átlagos hatásfok • Średnia sprawność czynna • Priemerná činná účinnosť	76.8%	88.5%
Efficiency at low load (10%) • Účinnost při nízkém zatížení (10%) • Alacsony terhelésnél (10%) mért hatásfok • Sprawność przy niskim obciążeniu (10%) • Účinnost pri nízkom zaťažení (10%)	-	83.0%
No-load power consumption • Spotřeba energie bez zátěže • Üresjárati energiafogyasztás • Pobór mocy bez obciążenia • Spotreba energie bez zaťažea	0.08W	0.08W

* The AC Adapter (HAC-002(EUR)) has two types of DC output power, and the output voltage is automatically changed depending on the connected device. • Dobijaci AC kabel (HAC-002(EUR)) umožňuje dva typy stejnosměrného výstupního napětí a výstupní napětí se automaticky mění v závislosti na připojeném zařízení. • A hálózáti töltő (HAC-002(EUR)) kétféle egyenáramú (DC) kimeneti feszültséggel használható, és a kimeneti feszültség a csatlakoztatott eszközökhöz függően automatikusan változik. • Zasilacz sieciowy (HAC-002(EUR)) posiada dwa rodzaje napięcia wyjściowego prądu stałego, a napięcie wyjściowe jest automatycznie zmieniane w zależności od podłączonego urządzenia. • Nabíjaci AC kábel (HAC-002(EUR)) umožňuje dva typy jednosmerného výstupného napätia a výstupné napätie sa automaticky mení v závislosti na pripojenom zariadení.

MODEL NO.: HAC-007, HAC-002(EUR), WUP-008

© Nintendo. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.